

# USB flash-карта SWING


арт. 19329

Методы нанесения: **тампопечать**, **УФ-печать**

## 19329/01


В закрытом виде

Лицо




В открытом виде


Лицо



Оборот



Оборот



## 19329/24


В закрытом виде

Лицо



В открытом виде


Лицо



Оборот



Оборот



## 19329/08

В закрытом виде

Лицо



В открытом виде

Лицо



Оборот




Оборот



## 19329/35

В закрытом виде

Лицо




В открытом виде

Лицо



Оборот




Оборот



## 19329/15


В закрытом виде

Лицо




В открытом виде

Лицо



Оборот



Оборот

