


# Арт. 820621

Внимание! Деколированная поверхность подходит для использования в декоративных целях, прямой контакт с пищей не рекомендуется.  
Изделия с нанесенной деколью не рекомендуется мыть в посудомоечной машине и использовать в свч.


крышка коробки



лицевая сторона блюда



оборотная сторона блюда



<b>A</b>	<b>Вид нанесения</b>	<b>Макс площадь (Ш*В)</b>
	Цифровая печать на белой основе	200x60мм

<b>B</b>	<b>Вид нанесения</b>	<b>Макс площадь (Ш*В)</b>
	Деколь	110x110мм

<b>C</b>	<b>Вид нанесения</b>	<b>Макс площадь (Ш*В)</b>
	Деколь	50x20мм

<b>D</b>	<b>Вид нанесения</b>	<b>Макс площадь (Ш*В)</b>
	Деколь	95x95мм